

Installation d'un serveur FOG sous Debian

1. Présentation de FOG

FOG est une solution libre de déploiement d'images système permettant de cloner et déployer des postes clients à travers le réseau. Dans ce document, nous détaillons l'installation de FOG sur un serveur Debian pour un contexte de gestion de parc en BTS SIO option SISR.

2. Pré-requis

- Machine Debian à jour (serveur ou VM).
- Accès administrateur (sudo ou root).
- Accès réseau (pour les clients et la future interface web FOG).
- Git installé (ou installable via les dépôts Debian).

3. Installation des composants nécessaires

Passer en super-utilisateur puis installer Git :

```
bash
sudo -i
apt-get update
apt-get -y install git
```

Git permettra de récupérer les sources du projet FOG directement depuis le dépôt officiel.

4. Récupération du projet FOG

Se placer dans le répertoire /root puis cloner le dépôt :

```
bash
cd /root
git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git
cd fogproject
```

Cette commande crée un dossier fogproject contenant les scripts d'installation et les fichiers nécessaires au serveur FOG.

5. Sélection de la version stable

Pour garantir une installation stable, on bascule sur la branche « stable » du projet :

```
bash
cd /root/fogproject
git fetch --all
git checkout stable
```

La branche stable est recommandée en environnement de production ou en contexte pédagogique.

6. Lancement de l'installation de FOG

Se rendre dans le dossier des scripts, puis exécuter le script principal :

```
bash
cd /root/fogproject/bin
./installfog.sh
```

Le script pose une série de questions (type de serveur, interface réseau, rôle DHCP éventuel, etc.). Il convient de répondre en fonction de l'architecture souhaitée (FOG avec ou sans serveur DHCP, configuration IP, etc.).

7. Initialisation de la base de données FOG

À une étape de l'installation, le script demande d'initialiser la base de données via l'interface web :

Ouvrir un navigateur web depuis un poste ayant accès au serveur.

Saisir l'URL de l'interface FOG (par exemple : http://ADRESSE_IP_SERVEUR/fog).

Suivre l'assistant pour créer le schéma initial de la base de données (bouton d'installation ou d'upgrade de la base).

Une fois l'opération terminée, revenir dans le terminal et appuyer sur Entrée pour permettre au script de poursuivre.

Cette étape valide la création de la base MySQL/MariaDB utilisée par FOG.

8. Première connexion à l'interface FOG

Une fois l'installation terminée et la base initialisée, l'interface FOG est accessible via un navigateur à l'adresse : http://ADRESSE_IP_SERVEUR/fog

Les identifiants par défaut sont généralement :

Nom d'utilisateur : fog
Mot de passe : password

Après la première connexion, il est fortement conseillé de modifier le mot de passe du compte administrateur dans l'interface.

9. Étapes suivantes possibles

Une fois le serveur FOG opérationnel, les prochaines actions typiques sont :

Créer les images maîtres (capture d'un poste de référence).

Enregistrer les hôtes (postes clients) dans FOG.

Configurer le démarrage réseau (PXE) des clients.

Lancer des tâches de déploiement d'images sur un ou plusieurs postes.

Ces étapes relèvent de l'exploitation quotidienne de FOG et peuvent faire l'objet d'une documentation séparée.